

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE ..... MONTAGGIO MANIGLIA SUL PANNELLO .....

**⚠ AVVERTENZA!**


**Pericolo di taglio**  
In caso di disattenzione è possibile incorrere in lesioni.

- Prestare attenzione: alcuni bordi possono essere taglienti.

- Per i prodotti che non sono montati frontalmente, l'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato dell'assistenza Fisher & Paykel.
- Assicurarsi che tutto il materiale di imballaggio venga rimosso e smaltito in maniera responsabile.
- L'installazione di questo prodotto richiede competenze di base in ambito meccanico.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato con gli strumenti giusti per evitare lesioni personali o danni all'apparecchio.
- Fare attenzione a non graffiare lo sportello con la chiave esagonale in dotazione durante il serraggio delle viti.

### ..... COMPONENTI RICHIESTI .....

#### In dotazione



Maniglia (1)



Vite a testa svasata M5x25 mm  
(2) per pannelli Dishdrawer



Vite a testa cilindrica M5x25 mm  
(2) per pannelli personalizzati e della lavastoviglie

#### Non in dotazione



Cacciavite elettrico



Cacciavite a croce



Metro a nastro



Livella

#### PANNELLI PERSONALIZZATI



Contrassegnare la posizione della maniglia sul pannello. Assicurarsi che la distanza tra i fori sia di 432 mm.



Praticare i fori utilizzando una punta da trapano da 6 mm. Svasare fino a una profondità massima di 5 mm dal retro del pannello.



Allineare la maniglia con i fori dei perni nella parte anteriore del pannello.

Inserire le viti a testa cilindrica in dotazione dalla parte posteriore del pannello.

Fissare la maniglia serrando le viti con un cacciavite a croce.



Seguire le istruzioni della guida d'installazione per fissare il pannello personalizzato al cassetto o alla lavastoviglie.

#### PANNELLI PREFINITI



Allineare la maniglia con i fori dei perni nella parte anteriore del pannello (personalizzato o in dotazione).



Inserire le viti in dotazione dalla parte posteriore del pannello.

Fissare la maniglia serrando le viti con un cacciavite a croce

- Per i pannelli personalizzati e della lavastoviglie, utilizzare viti a testa cilindrica.

- Per i pannelli Dishdrawer, utilizzare viti a testa svasata.