

..... SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS


⚠ ATTENTION !

Risque de coupure
Procéder avec précaution pour éviter toute blessure.
Attention : certains bords peuvent être coupants.

- Pour les produits qui ne sont pas montés en façade, l'installation doit être effectuée par un technicien d'entretien agréé et formé par Fisher & Paykel.
- Veillez à ce que tous les emballages soient retirés et éliminés de manière responsable.
- L'installation de ce produit nécessite des compétences mécaniques de base.
- Veillez à ce que le produit soit installé à l'aide des outils adaptés afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil.
- Veillez à ne pas rayer la porte avec la clé Allen fournie lorsque vous serrez les vis.

..... COMPOSANTS REQUIS

Fournies



Poignée (1)



M5x25mm vis à tête noyée (2) pour panneaux Dishdrawer



M5x25mm vis à tête cylindrique (2) pour panneaux personnalisés et Dishdrawer

Non fournis



Visseuse électrique



Visseuse cruciforme



Mètre ruban



Niveau

..... FIXATION DE LA POIGNÉE AU PANNEAU

PANNEAUX PERSONNALISÉS



Marquez l'emplacement de la poignée sur le panneau. Assurez-vous que la distance entre les trous est de 432 mm.



Percez les trous à l'aide d'un foret de 6 mm.
Aléser jusqu'à une profondeur maximale de 5 mm à partir de l'arrière du panneau.



Alignez la poignée avec les trous situés à l'avant du panneau.
Insérer les vis à tête cylindrique fournies par l'arrière du panneau.
Fixez la poignée en serrant les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.



Suivez les instructions du guide d'installation pour fixer le panneau personnalisé au tiroir ou au lave-vaisselle.

PANNEAUX PRÉFINIS



Alignez la poignée avec les trous à l'avant du panneau (personnalisé ou fourni).



Insérer les vis fournies par l'arrière du panneau.
Fixez la poignée en serrant les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

- Pour les panneaux personnalisés ou pour lave-vaisselle, utilisez des vis cruciformes.
- Pour les panneaux du Dishdrawer, utilisez des vis à tête noyée.