

### SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA!



#### Peligro de corte

Si no tiene precaución, podría sufrir lesiones.

- Tenga cuidado: algunos bordes pueden ser filosos.

- En el caso de los productos que no se montan en la parte frontal, la instalación debe ser realizada por un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel.
- Asegúrese de quitar y desechar todo el embalaje de manera responsable.
- La instalación de este producto requiere habilidades mecánicas básicas.
- Asegúrese de que el producto se instale con las herramientas adecuadas para evitar causar lesiones personales o daños al electrodoméstico.
- Tenga cuidado de no rayar la puerta con la llave hexagonal suministrada cuando ajuste los tornillos.

### COMPONENTES NECESARIOS

#### Incluidas



Manija (1)



Tornillos M5 x 1" (25 mm) avellanados

(2) para paneles de DishDrawer



Tornillos M5 x 1" (25 mm) de cabeza plana

(2) para paneles personalizados y de lavavajillas

#### No incluidas



Destornillador eléctrico



Destornillador Phillips



Cinta métrica



Nivel

### AJUSTE DE LA MANIJA AL PANEL

#### PANELES PERSONALIZADOS

①



Marque la ubicación de la manija en el panel. Asegúrese de que la distancia entre los orificios sea de 17" (432 mm).

②



Perfore los orificios con una broca de ¼" (6 mm).

Realice un orificio avellanado a una profundidad máxima de ⅜" (5 mm) desde la parte posterior del panel.

③



Alinee la manija con los orificios de los pasadores en la parte delantera del panel.

Inserte los tornillos de cabeza plana suministrados desde la parte posterior del panel.

Asegure la manija apretando los tornillos con un destornillador Phillips.

④



Siga las instrucciones de la guía de instalación para colocar el panel personalizado en el cajón o el lavavajillas.

#### PANELES PREACABADOS

①



Alinee la manija con los orificios del pasador en la parte frontal del panel (personalizado o suministrado).

②



Inserte los tornillos suministrados desde la parte posterior del panel.

Asegure la manija apretando los tornillos con un destornillador Phillips

- Para paneles personalizados y de lavavajillas, use tornillos de cabeza plana.

- Para paneles de DishDrawer, use tornillos avellanados.