

..... SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de coupure
Le manque de prudence peut entraîner des blessures.

- Attention : certains bords peuvent être tranchants.

- Pour les produits qui ne sont pas montés à l'avant, l'installation doit être effectuée par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.
- Veillez à ce que tous les emballages soient retirés et éliminés de manière responsable.
- L'installation de ce produit nécessite des compétences mécaniques de base.
- Veillez à ce que le produit soit installé à l'aide des outils appropriés afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil.
- Veillez à ne pas rayer la porte avec la clé hexagonale fournie lorsque vous serrez les vis.

..... PIÈCES REQUISES

fournis



Poignée (1)



M5 x 1" (25 mm) contre-croix vis (2) pour panneaux de tiroir à vaisselle



Tête cylindrique M5 x 1" (25 mm) vis (2) pour panneaux personnalisés et pour lave-vaisselle

Non fourni



Perceuse alimentée



Tournevis cruciforme



Ruban à mesurer



Niveau

..... FIXATION DE LA POIGNÉE AU PANNEAU

PANNEAUX SUR MESURE

①



Marquez l'emplacement de la poignée sur le panneau. Assurez-vous que la distance entre les trous est de 17" (432 mm).

②



Percez les trous à l'aide d'un foret de ¼" (6 mm).
Contrealésage jusqu'à une profondeur maximale de ⅜" (5 mm) à partir de l'arrière du panneau.

③



Alignez la poignée avec les trous de broche situés à l'avant du panneau.
Insérez les vis de tête cylindrique fournies à l'arrière du panneau.
Fixez la poignée en serrant les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

④



Suivez les directives du guide d'installation pour attacher le panneau personnalisé au tiroir ou au lave-vaisselle.

PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS

①



Alignez la poignée avec les trous d'épingle à l'avant du panneau (personnalisé ou fourni).

②



Insérer les vis fournies à l'arrière du panneau.
Fixez la poignée en serrant les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme

- Pour les panneaux personnalisés et les panneaux de lave-vaisselle, utilisez des vis à tête plate.
- Pour les panneaux de lave-vaisselle, utilisez des vis à contre-croix.