

התאמת ידית ללוח

לוחות חצי-מוכנים



1

יש ליישר את הידית עם חורי הפין בקדמת הלוח (מותאם אישית או מסופק).



2

החדירו את הברגים המצורפים מצידו האחורי של הלוח.

יש לאבטח את הידית על ידי הידוק הברגים באמצעות מברג פיליפס

• עבור לוחות מותאמים אישית ולוחות מדיח כלים, השתמשו בבורגי פן.

• עבור לוחות של מגירות הדחה, השתמשו בבורגי סיבית.

לוחות בהתאמה אישית



1

סמנו את מיקום הידית על הלוח. ודאו שהמרחק בין החורים הוא 432 מ"מ.



2

קדחו את החורים באמצעות מקדח 6 מ"מ. שקע בעומק מרבי של 5 מ"מ מגב הלוח.



3

ישרו את הידית עם חורי הפין בקדמת הלוח.

החדירו את בורגי הפן המצורפים מגב הלוח.

אבטחו את הידית על ידי הידוק הברגים באמצעות מברג פיליפס.



4

עקבו אחר ההוראות במדריך ההתקנה כדי לחבר את הלוח המותאם אישית למגירת ההדחה או למדיח הכלים.

בטיחות ואזהרות

⚠️ זהירות!	
<p>סכנת חיתוך אי נקיטת זהירות עלול לגרום לפציעה. • זהירות: חלק מהקצוות עלולים להיות חדים.</p>	

- עבור מוצרים שאינם מותקנים בחזית, ההתקנה חייבת להתבצע על ידי טכנאי שירות מיומן ונתמך של Fisher & Paykel.
- ודאו שכל האריזות מוסרות ומושלכות באופן אחראי.
- התקנת המוצר מחייבת כישורים מכניים בסיסיים.
- ודאו שהתקנת המוצר מתבצעת עם הכלים הנכונים כדי להימנע מפציעה או מנזק למכשיר.
- הקפידו לא לשרוט את הדלת עם מפתח המשושה המסופק בעת הידוק הברגים.

רכיבים נדרשים

שסופקו



ידיית (1)



M5x25 מ"מ בורג פן
בורג (2) עבור לוחות בהתאמה אישית ולוחות של מדיחי כלים



M5x25 מ"מ בורג סיבית
בורג (2) עבור לוחות של מגירות הדחה

עלא סופקו



מברג פיליפס



מקדחה חשמלית



פלט



סרט מדידה