

安全警告

警告!



有割伤危险
如不小心，可能会造成人身伤害。
• 小心：部分边缘很锋利。

- 非前装产品必须由接受过Fisher & Paykel培训和支持的维修技术人员进行安装。
- 确保除去并采用环保方法处置所有包装材料。
- 安装此电器需要具备基本的机械知识。
- 确保用合适的工具安装产品，以免造成人身伤害或电器损坏。
- 在用随附的内六角扳手拧紧螺丝时，小心不要刮花门。

所需零部件

随附



把手(1)



M5x25mm 沉头
用于洗碗机面板的螺丝 (2)



M5x25mm 盘头
用于定制面板和洗碗机面板的螺丝 (2)

不随附



电动螺丝刀



十字螺丝刀



卷尺



水平仪

访问www.fisherpaykel.com了解详情。

把手柄安装在面板上

定制面板

①



在面板上标出手柄位置。确保螺孔之间的距离为432mm。

②



用6mm钻头钻螺孔。
从面板背面钻孔，最大深度为5mm。

③



将手柄与面板前面的销孔对齐。
从面板后部插入随附的盘头螺钉。
用十字螺丝刀拧紧螺丝固定手柄。

④



按照《安装指南》中的说明将定制面板安装到抽屉或洗碗机上。

预制面板

①



将手柄与面板（定制或随附）正面的销孔对齐。

②



从面板后部插入随附的螺钉。
使用十字头螺丝刀拧紧螺丝，固定手柄。
• 对于定制面板和洗碗机面板，请使用盘头螺钉。
• 对于洗碗机面板，请使用沉头螺丝。