

FISHER & PAYKEL

COLONNE ENCASTRABLE

RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR

RS2484S, RS2484SH, RS3084S, RS3084SH
RS1884F, RS2484F et RS3084F

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

RS3084W et RS3084W

ARMOIRE À VIN

RS2484V

GUIDE D'INSTALLATION

US CA

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité et mises en garde	4	Préparation de l'appareil	31
Réfrigérateur et congélateur encastrables	5	Préparation du panneau de porte — Panneau en acier inoxydable	33
Réfrigérateur-congélateur encastrable	6	Préparation du panneau de porte — Panneau sur mesure	34
Armoire à vin encastrable	6	Préparation du panneau de porte — Armoire à vin uniquement	35
Pièces fournies	7	Raccordement de l'alimentation électrique et de l'alimentation en eau	37
Pièces requises	8	Installation du filtre à eau	38
Ensemble de panneau de porte	9	Installation simple — Alignement de l'appareil dans les armoires	39
Ensemble de poignée	10	Installation simple — Fixation de l'appareil dans les armoires	41
Ensemble de changement de côté des charnières	11	installation du panneau de porte	42
Accessoires de présentoir à vin	11	Installation de la plinthe	44
Outils	12	Installation des grilles	46
Dimensions du produit	13	Installation du filtre à charbon	47
Dimensions des armoires — Installation simple	14	Installation du diviseur de débit d'air	47
Dimensions des armoires — Installation multiple	15	Installation des garnitures de bâti	48
Dimensions de panneau de porte en acier inoxydable — Installation simple	16	Installation de la garniture supérieure et des couvercles de cavité de charnière	50
Dimensions de panneau de porte sur mesure — Installation simple	17	Installation multiple — Préparation de l'appareil	51
Dimensions de panneau de porte sur mesure — Installation multiple	18	Installation multiple — Alignement du premier appareil dans les armoires	52
Dimensions de la plinthe	19	Installation multiple — Fixation du premier appareil dans les armoires	53
Options d'installation	20	Installation multiple — Alignement du deuxième appareil dans les armoires	54
Dégagement de la porte	21	Installation multiple — Fixation du deuxième appareil dans les armoires	55
Dégagement du tiroir	21	Installation multiple — Installation des garnitures de bâti	56
Raccordement électrique et plomberie	22	Présentoir à vin pour Armoire à vin (étape optionnelle)	57
Dimensions d'installation de panneau de porte sur mesure	23	Changement de côté des charnières de porte (étape optionnelle)	58
Avant l'installation	28	Liste de vérification finale	63
Préparation de la cavité	30		

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de choc électrique

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.

- Lisez et observez les consignes de sécurité et mises en garde contenues dans ce Guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de coupure

Des blessures peuvent survenir si vous ne faites pas preuve de prudence.

- Attention : les bords du panneau peuvent être tranchants.
- Ne placez pas les doigts dans les tiroirs lors de la fermeture.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de basculement

- Ce produit pourrait basculer. Gardez les enfants à distance et faites preuve de prudence. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- Comme cet appareil est lourd du haut, vous devez le fixer pour éviter qu'il ne bascule vers l'avant.

Pour assurer la stabilité de l'appareil dans toutes les conditions d'utilisation :

- Le support antibasculement et les raccords fournis doivent être installés par un installateur professionnel, conformément aux étapes d'installation de ce guide.

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

MISE EN GARDE!

Pour réduire les risques de danger, suivez attentivement ces instructions avant d'installer ou utiliser cet appareil.

- Veuillez remettre ces informations aux personnes qui installeront l'appareil.
- Présumez que toutes les pièces électriques sont sous tension.
- Déconnectez l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien et à l'installation.

AVANT L'INSTALLATION

- L'appareil est muni de roulettes avant et arrière qui facilitent le déplacement vers l'avant et l'arrière. Pour éviter d'endommager les roulettes ou le revêtement/la surface du plancher, ne déplacez pas l'appareil latéralement.
- Veillez à ce que votre appareil ne soit exposé à aucun appareil générant de la chaleur comme une surface de cuisson, un four ou un lave-vaisselle.
- Pour éviter des raccordements d'alimentation électrique et de plomberie incorrects, faites installer l'appareil par un installateur qualifié ou un technicien de service formé et supporté par Fisher and Paykel.
- Tous les raccordements d'alimentation électrique et de mise à la terre doivent être conformes aux codes et règlements locaux et être effectués par un technicien autorisé, lorsque nécessaire.
- Évitez d'installer les appareils sur un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).
- Assurez-vous que l'appareil est installé correctement. Les défaillances de l'appareil résultant d'une installation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie de l'appareil.

DÉBALLAGE

- L'appareil est lourd; le déplacement et l'installation nécessitent au moins deux personnes.
- Retirez l'ensemble d'installation (boîte interne) et l'ensemble de garnitures (boîte externe) pendant que le produit est toujours sur la palette.
- Évitez d'égratigner la surface de votre appareil lors du déplacement ou de l'installation.
- Gardez l'appareil stable et la porte fermée pour éviter tout basculement lors du déplacement jusqu'à l'emplacement d'installation.
- Assurez-vous que les pattes de l'appareil sont rétractées avant le déplacement jusqu'à l'emplacement d'installation.
- Si l'appareil est endommagé, communiquez avec votre détaillant Fisher and Paykel.
- Assurez-vous que toutes les pièces et tous les accessoires sont complets. Reportez-vous à la page 'Avant l'installation'.
- Notez le mot de passe Wi-Fi par défaut et les numéros de modèle et d'enregistrement pour toute demande de service ou réparation ultérieure de votre appareil.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE/PLOMBERIE

- Nous recommandons d'installer les raccordements de l'alimentation en eau et de l'alimentation électrique de l'appareil dans une zone ou unité (armoire) adjacente facilement accessible en cas de réparation ou déconnexion.
- Assurez-vous qu'un interrupteur de sectionnement soit disponible si le raccordement de l'alimentation électrique n'est pas facilement accessible.

INSTALLATION

- Le support antibasculement et les raccords fournis doivent être installés au mur de l'emplacement d'encastrement fini afin de procurer une capacité de charge de 220 lb (100 kg).
- Assurez-vous que le support antibasculement soit installé correctement pour éviter que l'appareil puisse basculer vers l'avant lorsque la porte est ouverte.
- Assurez-vous que la porte de l'appareil soit fermée lors du déplacement dans les armoires.
- Veillez à ne pas endommager ou rouler sur le cordon d'alimentation lors du déplacement du produit dans les armoires.
- Pour une installation encastrée, assurez-vous que les panneaux de portes soient installés au même niveau que la surface avant des armoires. Assurez-vous que l'appareil est correctement centré.
- Les quatre coins de l'appareil doivent tous reposer fermement sur le plancher pour éliminer tout mouvement. L'installation de l'appareil sur un plancher souple, inégal ou qui n'est pas de niveau pourrait entraîner une déformation et compromettre l'étanchéité de la porte.
- Utilisez un réglage à faible couple et basse vitesse lors de l'utilisation d'une visseuse électrique pour serrer les vis pendant la fixation ou l'alignement du produit.
- Ouvrez la porte de l'appareil pour retirer les supports d'alignement des deux côtés de l'appareil, puis resserrez les vis.
- Lors du retrait du profilé supérieur de porte, assurez-vous de ne pas déplacer ou endommager l'aimant, car cela affecterait le fonctionnement de l'appareil.

Panneau en acier inoxydable


- Protégez le fini des panneaux de portes en acier inoxydable de Fisher and Paykel pour éviter de l'égratigner ou l'endommager.
- Après l'installation des poignées, retirez le ruban bleu apposé sur les rebords intérieurs des panneaux de portes.
- Nous vous recommandons de placer des articles d'un certain poids dans les tablettes de porte de l'appareil pour assurer la mesure précise de l'espacement du panneau de porte. Utilisez une charge de 33 lb (15 kg) pour les modèles 24 po et une charge de 44 lb (20 kg) pour les modèles 30 po.

Panneau sur mesure


- Si vous utilisez des panneaux de portes sur mesure, assurez-vous qu'ils soient conformes à la section 'Dimensions d'installation de panneau de porte sur mesure'.
- L'épaisseur du panneau de porte sur mesure peut varier, du moment que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte, et que le poids total du panneau de porte ne dépasse pas le poids admissible. Reportez-vous à 'Dimensions de panneau de porte' pour connaître le poids maximal du panneau de porte de votre produit.
- Pour éviter tout contact avec les supports de fixation du panneau, ne placez pas les trous de poignée dans les zones indiquées.
- L'épaisseur de panneau minimale à l'emplacement de perçage du trou de vis doit être de 5/8 po (16 mm).

Changement de côté des charnières de porte (étape optionnelle)


- Les charnières de porte sont interchangeables sur chaque modèle. Un ensemble de changement de côté des charnières peut être acheté séparément si vous préférez un changement d'une 'porte avec charnières à droite' à une 'porte avec charnières à gauche' ou vice versa.




Congélateur 18 po
RS1884FLJ1, RS1884FLJK1,
RS1884FRJ1 et RS1884FRJK1




Congélateur 24 po
RS2484FLJ1, RS2484FLJK1,
RS2484FRJ1 et RS2484FRJK1



Congélateur 30 po
RS3084FLJ1, RS3084FLJK1,
RS3084FRJ1 et RS3084FRJK1




Réfrigérateur 24 po
RS2484SL1, RS2484SLK1,
RS2484SLHK1, RS2484SRHK1,
RS2484SR1 et RS2484SRK1




Réfrigérateur 30 po
RS3084SL1, RS3084SLK1,
RS3084SLHK1, RS3084SRHK1,
RS3084SR1 et RS3084SRK1

Des portes avec charnières à gauche ou à droite sont disponibles pour chaque modèle.

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR ENCASTRABLE




Réfrigérateur-Congélateur 24 po
RS2484WLU1, RS2484WLUK1,
RS2484WRU1 et RS2484WRUK1



Réfrigérateur-Congélateur 30 po
RS3084WLU1, RS3084WLUK1,
RS3084WRU1 et RS3084WRUK1

ARMOIRE À VIN ENCASTRABLE




Armoire à vin 24 po
RS2484VL2K1 et RS2484VR2K1

Des portes avec charnières à gauche ou à droite sont disponibles pour chaque modèle.

PIÈCES FOURNIES

ENSEMBLE D'INSTALLATION (BOÎTE INTERNE)

Ensemble de fixation de panneau de porte



Support latéral (7x)



Pièce d'insertion pour support (7x)




Pièce d'espacement de support latéral (7x)



Vis cruciforme M5x12 (35x)


Assemblage de support antibasculement



Support antibasculement (1x)




Cheville pour maçonnerie (5x)




Vis cruciforme 10-12x35 mm (5x)

Ensemble de fixations d'installation




Jauge d'alignement de profondeur (4x)



Embout cannelé (2x)




Vis à tête fraisée 8Gx16 (7x)



Bandes adhésives double face (8x)

Pièces diverses



Tige de limitation de charnière (3x)



Joint d'étanchéité à l'air de la plinthe (1x)




Capuchon de diviseur de débit (1x)

ENSEMBLE D'INSTALLATION DE GARNITURES (BOÎTE EXTERNE)

Réfrigérateur ou Congélateur



Garniture latérale de bâti (2x)



Couvercle latéral du panneau de porte (2x)

Armoire à vin



Garniture latérale de bâti (2x)



Couvercle latéral du panneau de porte (2x)



Garniture de verre longue (2x)



Garniture de verre courte (2x)

Réfrigérateur-Congélateur



Garniture latérale de bâti (2x)



Garniture supérieure de tiroir (1x)



Couvercle latéral du panneau de porte (2x) avec aimants



Couvercle latéral du panneau de tiroir (2x) avec aimants

PIÈCES FOURNIES

EMBALLAGE D'ARTICLES DIVERS (AD)




Guide d'installation



Service et garantie



Guide d'utilisation



Filtres à air au charbon (2x) n° 862755
Pour l'Armoire à vin uniquement

ENSEMBLE DE FILTRE À EAU

Fourni dans les modèles avec fonction Ice & Water (Glaçons et eau) uniquement (RS2484SH, RS3084SH, RS1884F, RS2484F, RS3084F, RS2484W et RS3084W)




Clip de blocage de collet (1x)



Filtre à eau (1x)
n° 847200



Tuyau tressé en acier inoxydable de 1/4 po (6 mm) avec filetage 7/16-24 UNS (1x)




Adaptateur de 1/4 po (6,35 mm) (2x)

PIÈCES REQUISES

PANNEAU DE PLINTHE EN ACIER INOXYDABLE

Non fourni; peut être acheté séparément auprès d'un détaillant Fisher and Paykel autorisé. Visitez le site fisherpaykel.com pour plus d'informations.



Panneau de plinthe (1x)

La hauteur de la plinthe standard est de 4 po (102 mm) pour le panneau de porte en acier inoxydable standard.

Pour l'installation d'un panneau de porte sur mesure, une plinthe de 2 à 6 po (50 à 152 mm) doit être fabriquée et ajustée en conséquence.


Une grille inférieure supplémentaire est requise pour l'utilisation d'une plinthe de 2 po (50 mm) de hauteur.

Vous pouvez vous procurer la grille inférieure supplémentaire (n° 847542P) en ligne sur le site fisherpaykel.com.

ENSEMBLE DE LIAISON POUR INSTALLATION

Utilisé pour l'installation combinée de plusieurs appareils. Fourni avec certains appareils uniquement (Congélateur et Armoire à vin). Pour les autres modèles, l'ensemble de liaison (AJ-RS84LR) peut être acheté séparément auprès d'un détaillant Fisher and Paykel autorisé. Visitez le site fisherpaykel.com pour plus d'informations.

Ensemble de fixation de liaison supérieure




Vis d'assemblage M5x20 (1x)



Rondelle plate M5x16x1 (1x)



Vis rondelle 8Gx16 (2x)



Pièce d'espacement centrale (1x)

Ensemble de fixation de liaison inférieure




Vis rondelle M6x16 (1x)



Rondelle de plastique M6x12x3,2 (1x)



Écrou hexagonal M6 (1x)




Garniture centrale en aluminium (1x)


ENSEMBLE DE PANNEAU DE PORTE

RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR

Ensemble de panneau de porte en acier inoxydable



	D	G
RS18	RD1884R4D	RD1884L4D
RS24	RD2484R4D	RD2484L4D
RS30	RD3084R4D	RD3084L4D



Vis rondelle 8Gx16 (32x)


Panneau de porte sur mesure




Vis cruciforme M5x12 (35x)
Compris dans l'ensemble d'installation

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

Ensemble de panneau de porte en acier inoxydable



	D	G
RS24	RD2484WRD	RD2484WLD
RS30	RD3084WRD	RD3084WLD



Vis rondelle 8Gx16 (32x)


Panneau de porte sur mesure



Vis cruciforme M5x12 (35x)
Compris dans l'ensemble d'installation

ARMOIRE À VIN

Ensemble de panneau de porte en acier inoxydable




	D	G
RS24	RD2484VR4	RD2484VL4



Vis rondelle 8Gx16 (32x)

Panneau de porte sur mesure

Le panneau de porte sur mesure doit permettre au panneau vitré de demeurer visible. L'utilisation d'un panneau sur mesure intégral qui recouvre le panneau vitré n'est pas conforme aux spécifications de l'Armoire à vin.



Vis cruciforme M5x12 (35x)
Compris dans l'ensemble d'installation


Les panneaux de portes sur mesure doivent être fournis par le client et adaptés aux armoires. Les panneaux de portes en acier inoxydable ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un détaillant Fisher and Paykel autorisé.

Veuillez noter les numéros de pièces ci-dessus pour vous assurer de commander l'ensemble de panneau de porte adéquat. Visitez le site fisherpaykel.com pour plus d'informations.

ENSEMBLE DE POIGNÉE


STYLE CONTEMPORAIN

Ensemble de poignée carrée en aluminium/noire




MODÈLE	CODES
RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR ARMOIRE À VIN	AHD3-RD84
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 24 po	AHD3-RD2484W
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 30 po	AHD3-RD3084W

Ensemble de poignée carrée fine en aluminium/noire



MODÈLE	CODES
RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR ARMOIRE À VIN	AHD5-RDSF
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 24 po	AHD5RD2484W
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 30 po	AHD5RD3084W


Ensemble de poignée arrondie en aluminium



MODÈLE	CODES
RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR ARMOIRE À VIN	AHS-RD84
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 24 po	AHSRD2484W
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 30 po	AHSRD3084W


STYLE PROFESSIONNEL

Ensemble de poignée carrée en acier inoxydable




MODÈLE	CODES
RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR ARMOIRE À VIN	AHV2-RD84
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 24 po	AHV2-RD2484W
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 30 po	AHV2-RD3084W

Ensemble de poignée arrondie en acier inoxydable



MODÈLE	CODES
RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR ARMOIRE À VIN	AHC-RD84
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 24 po	AHC-RD2484W
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 30 po	AHC-RD3084W

Ensemble de poignée arrondie affleurante en acier inoxydable




MODÈLE	CODES
RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR ARMOIRE À VIN	AHP3-RDSF
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 24 po	AHP3-RD2484W
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 30 po	AHP3-RD3084W


L'ensemble de poignée n'est pas fourni et doit être acheté séparément auprès d'un détaillant Fisher and Paykel autorisé. Visitez le site fisherpaykel.com pour plus d'informations. Pour les modèles de Réfrigérateur-Congélateur, chaque ensemble de poignée comprend deux (2x) poignées pour les panneaux de porte et de tiroir, avec des vis hexagonales M5x25 (8x).

ENSEMBLE DE CHANGEMENT DE CÔTÉ DES CHARNIÈRES


Non fourni; doit être acheté séparément auprès d'un détaillant Fisher and Paykel autorisé. Visitez le site fisherpaykel.com pour plus d'informations. Sélectionnez parmi les options d'ensemble de changement de côté des charnières ci-dessous :

ENSEMBLE DE CHARNIÈRE	RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR			ARMOIRE À VIN	RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR	
	18 po	24 po	30 po	24 po	24 po	30 po
 De charnière gauche à charnière droite	848186	848188	848190	864757P	848184P	848184P
 De charnière droite à charnière gauche	848185	848187	848189	864759P	848183P	848183P


Ensemble pour charnière gauche à charnière droite




Cavité de charnière supérieure droite (2x)



Support adaptateur* inférieur K05 droit (1x)




Support supérieur pour alcôve droit (2x)




Support adaptateur* supérieur K05 droit (1x)


Ensemble pour charnière droite à charnière gauche




Cavité de charnière supérieure gauche (2x)




Support adaptateur* inférieur K05 gauche (1x)



Support supérieur pour alcôve gauche (2x)



Support adaptateur* supérieur K05 gauche (1x)



Grille supérieure (1x)
Fournie uniquement dans l'ensemble de changement de côté des charnières pour les modèles de Réfrigérateur, de Congélateur et d'Armoire à vin.

* Les supports adaptateurs supérieur et inférieur pour l'Armoire à vin sont différents de l'illustration.


ACCESSOIRES DE PRÉSENTOIR À VIN

Les accessoires ne sont pas fournis avec l'appareil. Un ensemble de présentoir à vin et un ensemble d'étiquettes sont vendus séparément; vous pouvez vous les procurer en ligne sur le site fisherpaykel.com.


Ensemble de présentoir à vin



Assemblage de poignée (1)




Assemblage de socle (4)



Pièce d'espacement (1)

Ensemble d'étiquettes de vin



Étiquette (14)




Crayon (1)


OUTILS

Outils requis


Non fourni; doit être fourni par l'installateur.




Visseuse électrique



Tournevis à pointe plate




Règle




Tournevis cruciforme




Couteau à lame rétractable (1)




Tournevis à pointe T20 étoilée
(Utilisé pour le changement de côté des charnières)



Clé à douille 1/2 po (13 mm)
(Utilisée pour le panneau de tiroir du modèle de Réfrigérateur-Congélateur)



Scie à métaux
(Pour couper le diviseur de débit d'air à la longueur adéquate)



Chariot manuel

Outils fournis




Clé



Clé hexagonale M4

DIMENSIONS DU PRODUIT


..... RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR



AVANT

PROFIL


..... RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR



AVANT

PROFIL

..... ARMOIRE À VIN



AVANT


PROFIL

DIMENSIONS DU PRODUIT	18 PO		24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur hors tout	84	2 134	84	2 134	84	2 134
Ⓑ Largeur hors tout	17 3/4	451	23 3/4	603	29 3/4	756
Ⓒ Profondeur hors tout (excluant le panneau de porte)	24	610	24	610	24	610
Ⓓ Profondeur de la plinthe (mesurée à partir de l'arrière du panneau de porte)	2 7/8 - 4	73 - 102	2 7/8 - 4	73 - 102	2 7/8 - 4	73 - 102
Ⓔ Hauteur entre le plancher et le bas du panneau de porte/tiroir en acier inoxydable	4	102	4	102	4	102
Ⓕ Hauteur entre le plancher et le dessus du panneau de tiroir (Réfrigérateur-Congélateur uniquement)	—	—	34 7/16	874	34 7/16	874
Ⓖ Espace entre les panneaux de porte et de tiroir (Réfrigérateur-Congélateur uniquement)	—	—	1/8	3	1/8	3
POIDS DU PRODUIT (SANS L'EMBALLAGE)	LB	KG	LB	KG	LB	KG
Réfrigérateur ou Congélateur	223	101	258	117	295	134
Réfrigérateur-Congélateur	—	—	313	142	359	163
Armoire à vin	—	—	335	152	—	—


Modèle 18 po pour Congélateur uniquement. Armoire à vin disponible en format 24 po uniquement.

Les illustrations peuvent différer de votre appareil.


DIMENSIONS DES ARMOIRES — INSTALLATION SIMPLE



ISOMÉTRIQUE




EN PLAN



SANS MONTANT

Alignement de l'appareil avec les armoires



AVEC MONTANT


Alignement de l'appareil avec le montant des armoires

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	18 PO		24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur hors tout de la cavité	84	2 134	84	2 134	84	2 134
Ⓑ Largeur hors tout de la cavité	18	457	24	610	30	762
Ⓒ Profondeur hors tout minimale de la cavité*	25	635	25	635	25	635
Ⓓ Espace minimal entre le rebord du panneau de porte et les armoires	1/8	3	1/8	3	1/8	3
Ⓔ Finition minimale requise	4	102	4	102	4	102


* En supposant une épaisseur de panneau de porte de 3/4 po (19 mm).

DIMENSIONS DES ARMOIRES — INSTALLATION MULTIPLE

INSTALLATION DOUBLE



INSTALLATION TRIPLE



INSTALLATION DOUBLE


DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	42 PO		48 PO		54 PO		60 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur hors tout de la cavité	84	2 134	84	2 134	84	2 134	84	2 134
Ⓑ Largeur hors tout de la cavité	42	1 067	48	1 220	54	1 372	60	1 524
Ⓒ Profondeur hors tout minimale de la cavité*	25	635	25	635	25	635	25	635

INSTALLATION TRIPLE

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	66 PO		72 PO		78 PO		84 PO		90 PO	
	PO	MM								
Ⓐ Hauteur hors tout de la cavité	84	2 134	84	2 134	84	2 134	84	2 134	84	2 134
Ⓑ Largeur hors tout de la cavité	66	1 677	72	1 829	78	1 982	84	2 134	90	2 286
Ⓒ Profondeur hors tout minimale de la cavité*	25	635	25	635	25	635	25	635	25	635

DIMENSIONS DE PANNEAU DE PORTE EN ACIER INOXYDABLE — INSTALLATION SIMPLE

..... RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR / ARMOIRE À VIN




DIMENSIONS DE PANNEAU DE PORTE	18 PO		24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur du panneau de porte	79 7/8	2 029	79 7/8	2 029	79 7/8	2 029
Ⓑ Largeur du panneau de porte	17 3/4	451	23 3/4	603	29 3/4	756
Ⓒ Profondeur du panneau de porte*	3/4	19	3/4	19	3/4	19

* Excluant la poignée

POIDS DU PANNEAU DE PORTE*	18 PO		24 PO		30 PO	
	LB	KG	LB	KG	LB	KG
Poids du panneau de porte du Réfrigérateur ou Congélateur	44	20	55	25	66	30
Poids du panneau de porte de l'Armoire à vin	—	—	18	8	—	—

* Sans l'emballage

..... RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR



DIMENSIONS DE PANNEAU DE PORTE	24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur du panneau de porte supérieur	49 3/8	1 254	49 3/8	1 254
Ⓑ Hauteur du panneau de tiroir inférieur	30 3/8	772	30 3/8	772
Ⓒ Largeur du panneau de porte	23 3/4	603	29 3/4	756
Ⓓ Profondeur du panneau de porte*	3/4	19	3/4	19

* Excluant la poignée


POIDS DU PANNEAU DE PORTE*	24 PO		30 PO	
	LB	KG	LB	KG
Poids du panneau de porte supérieur	20	9	22	10
Poids du panneau de tiroir inférieur	13	6	15	7

* Sans l'emballage

Les illustrations peuvent différer de votre appareil.

DIMENSIONS DE PANNEAU DE PORTE SUR MESURE – INSTALLATION SIMPLE

..... RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR / ARMOIRE À VIN



18 PO 24 PO 30 PO

DIMENSIONS DE PANNEAU DE PORTE	18 PO		24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur du panneau de porte	77 7/8 - 81 7/8	1 978 - 2 080	77 7/8 - 81 7/8	1 978 - 2 080	77 7/8 - 81 7/8	1 978 - 2 080
Ⓑ Largeur du panneau de porte	17 3/4	451	23 3/4	603	29 3/4	756
Ⓒ Profondeur du panneau de porte*	min. 5/8 max. 1	min. 16 max. 25	min. 5/8 max. 1	min. 16 max. 25	min. 5/8 max. 1	min. 16 max. 25

* Excluant la poignée

18 PO 24 PO 30 PO


POIDS DU PANNEAU DE PORTE*	18 PO		24 PO		30 PO	
	LB	KG	LB	KG	LB	KG
Poids du panneau de porte du Réfrigérateur ou Congélateur	max. 44	max. 20	max. 55	max. 25	max. 66	max. 30
Poids du panneau de porte de l'Armoire à vin	—	—	max. 55	max. 25	—	—

* Sans l'emballage

Pour l'Armoire à vin, le panneau de porte sur mesure doit permettre au panneau vitré de demeurer visible. L'utilisation d'un panneau sur mesure intégral qui recouvre le panneau vitré n'est pas conforme aux spécifications de cet appareil. Pour tous les modèles, le poids maximal du panneau ne doit pas être dépassé.

Les illustrations peuvent différer de votre appareil.

..... RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR



24 PO 30 PO

DIMENSIONS DE PANNEAU DE PORTE	24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur du panneau de porte supérieur	49 3/8	1 254	49 3/8	1 254
Ⓑ Hauteur du panneau de tiroir inférieur	28 3/8 - 32 3/8	721 - 822	28 3/8 - 32 3/8	721 - 822
Ⓒ Largeur du panneau de porte	23 3/4	603	29 3/4	756
Ⓓ Profondeur du panneau de porte*	min. 5/8 max. 1	min. 16 max. 25	min. 5/8 max. 1	min. 16 max. 25

* Excluant la poignée


POIDS DU PANNEAU DE PORTE*	24 PO		30 PO	
	LB	KG	LB	KG
Poids du panneau de porte supérieur	max. 33	max. 15	max. 40	max. 18
Poids du panneau de tiroir	max. 20	max. 9	max. 24	max. 11

* Sans l'emballage

DIMENSIONS DE PANNEAU DE PORTE SUR MESURE — INSTALLATION MULTIPLE

INSTALLATION DOUBLE

Les illustrations ci-dessous présentent des exemples de différentes combinaisons de panneaux de portes sur mesure pour l'installation double. Des espaces minimaux de 1/8 po (3 mm) sont requis entre les rebords du panneau de porte et les armoires, quelles que soient les largeurs de panneau de porte.




PANNEAU SUR MESURE	18 PO		24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur du panneau de porte	79 7/8	2 029	79 7/8	2 029	79 7/8	2 029
Ⓑ Largeur du panneau de porte	17 13/16	452	23 13/16	605	29 13/16	757
Ⓒ Dégagement minimal entre les panneaux de portes et les armoires	1/8	3	1/8	3	1/8	3

* Excluant la poignée

INSTALLATION TRIPLE


Les illustrations ci-dessous présentent des exemples de différentes combinaisons de panneaux de portes sur mesure pour l'installation triple. Des espaces minimaux de 1/8 po (3 mm) sont requis entre les rebords du panneau de porte et les armoires, quelles que soient les largeurs de panneau de porte.




PANNEAU SUR MESURE	18 PO		24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur du panneau de porte	79 7/8	2 029	79 7/8	2 029	79 7/8	2 029
Ⓑ Largeur du panneau de porte	17 13/16	454	23 13/16	605	29 13/16	757
Ⓒ Dégagement minimal entre les panneaux de portes et les armoires	1/8	3	1/8	3	1/8	3

* Excluant la poignée


DIMENSIONS DE LA PLINTHE



INSTALLATION SIMPLE




INSTALLATION DOUBLE




INSTALLATION TRIPLE


Options de plinthe sur mesure




Dégagement de plinthe de 2 7/8 po (73 mm) à 4 po (102 mm) mesuré à partir de l'arrière du panneau de porte



Hauteur de plinthe de 2 po (51 mm) (avec grille inférieure supplémentaire fixée)



Hauteur de plinthe de 6 po (152 mm)



Hauteur de plinthe de 4 po (102 mm)


INSTALLATION SIMPLE	18 PO		24 PO		30 PO					
	PO	MM	PO	MM	PO	MM				
PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE/ SUR MESURE										
Ⓐ Hauteur de la plinthe*	2 - 6	50 - 152	2 - 6	50 - 152	2 - 6	50 - 152				
Ⓑ Largeur de la plinthe	17 7/8	454	23 7/8	606	29 7/8	759				
INSTALLATION DOUBLE	36 PO		42 PO		48 PO		54 PO		60 PO	
PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE/ SUR MESURE	PO	MM								
Ⓐ Hauteur de la plinthe*	2 - 6	50 - 152	2 - 6	50 - 152	2 - 6	50 - 152	2 - 6	50 - 152	2 - 6	50 - 152
Ⓑ Largeur de la plinthe	35 7/8	912	41 7/8	1 064	47 7/8	1 216	53 7/8	1 368	59 7/8	1 521
INSTALLATION TRIPLE	66 PO		72 PO		78 PO		84 PO			
PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE/ SUR MESURE	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM		
Ⓐ Hauteur de la plinthe*	2 - 6	50 - 152	2 - 6	50 - 152	2 - 6	50 - 152	2 - 6	50 - 152		
Ⓑ Largeur de la plinthe	65 7/8	1 674	71 7/8	1 826	78	1 982	83 7/8	2 131		

*La hauteur de plinthe en acier inoxydable est de 4 po (102 mm) pour toutes les options d'installation.


Les illustrations peuvent différer de votre appareil.

OPTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION SIMPLE



INSTALLATION MULTIPLE




Les illustrations ci-dessus présentent des options d'installation acceptables, avec les portées d'ouverture de porte et les dimensions de cloison (optionnelle). Évitez tout contact (encerclé) entre les portes ou les poignées lors de l'ouverture en même temps.

Si vous installez une cloison entre les appareils, assurez-vous qu'il y ait un dégagement suffisant pour éviter toute obstruction entre les portes/poignées lors de l'ouverture ou la fermeture.


Si nécessaire, utilisez une tige de limitation de charnière pour limiter la rotation d'ouverture de la porte à 90°. Reportez-vous à 'Dégagement de la porte' pour plus d'informations.

DÉGAGEMENT DE LA PORTE



ACCÈS LIMITÉ À L'INTÉRIEUR

ACCÈS COMPLET À L'INTÉRIEUR



Insertion de la tige de limitation de charnière


Avant de pousser l'appareil dans les armoires, insérez la tige de limitation de charnière fournie dans le trou des charnières de porte supérieure et inférieure/centrale. La tige de limitation de charnière permet de limiter la rotation de porte à 90°.

DIMENSIONS	18 PO		24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Profondeur de la porte (ouverture à 90°) mesurée à partir du devant de la porte	20	508	26	660	32	813
Ⓑ Dégagement minimal de la porte par rapport au mur adjacent* (115° – accès complet à l'intérieur)	11 1/2	292	14	356	16 1/2	419
Ⓒ Dégagement minimal de la porte* par rapport au mur adjacent* (90° – accès réduit à l'intérieur)	4 5/16	110	4 5/16	110	4 5/16	110

Les illustrations peuvent différer de votre appareil.

DÉGAGEMENT DU TIROIR


Ces dimensions s'appliquent uniquement aux modèles de Réfrigérateur-Congélateur.



DIMENSIONS	24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Extension maximale du tiroir lors de l'ouverture (incluant la poignée)*	18 1/8	461	18 1/8	461
Ⓑ Extension maximale du tiroir lors de l'ouverture (excluant la poignée)	16 9/16	420	16 9/16	420

* En supposant une profondeur de poignée de 1 5/8 po (41 mm).

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET PLOMBERIE




DIMENSIONS DES ZONES D'ALIMENTATION	PO	MM
Ⓐ Hauteur hors tout de la zone d'alimentation	9	229
Ⓑ Profondeur hors tout de la zone d'alimentation	1	25
Ⓒ Largeur de l'encoche dans la zone d'alimentation (deux côtés)	1/2	13
Ⓓ Hauteur des côtés de la zone d'alimentation (deux côtés)	5	127

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Alimentation	115 V CA, 60 Hz
Circuit	10 ampères
Prise de courant	3 broches avec mise à la terre

SPÉCIFICATIONS DE PLOMBERIE


Alimentation	Tuyau tressé en acier inoxydable BSP de 1/2 po (12,7 mm) avec adaptateur
Pression	22 psi (min. 151 kPa) - 120 psi (max. 827 kPa) @ 68 °F (20 °C)




CORDON D'ALIMENTATION	18 PO		24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Longueur totale à partir du côté gauche de l'appareil (excluant la fiche)	54 1/2	1 385	71 1/4	1 809	68 1/4	1 733
Ⓑ Longueur totale à partir du côté droit de l'appareil (excluant la fiche)	55 9/16	1 411	72 1/4	1 835	69 1/4	1 759

TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU	18 PO		24 PO		30 PO	
	PO	MM	PO	MM	PO	MM
Ⓒ Longueur totale à partir du côté gauche de l'appareil	89 7/16	2 271	86 7/16	2 196	68 1/4	1 733
Ⓓ Longueur totale à partir du côté droit de l'appareil	77	1 956	72 1/4	1 878	69 1/4	1 759

DIMENSIONS D'INSTALLATION DE PANNEAU DE PORTE SUR MESURE




RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR 24 PO



RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR 30 PO

DIMENSIONS D'INSTALLATION DE PANNEAU DE PORTE SUR MESURE


Pour l'Armoire à vin, le panneau de porte sur mesure doit permettre au panneau vitré de demeurer visible. L'utilisation d'un panneau sur mesure intégral qui recouvre le panneau vitré n'est pas conforme aux spécifications de cet appareil.



DIMENSIONS D'INSTALLATION DE PANNEAU DE PORTE SUR MESURE

Les dimensions sont indiquées pour la préparation et l'installation des panneaux de portes sur mesure. Pour les fichiers Dwg et Dxf de la préparation de panneau ci-dessous, téléchargez le dossier sur thekitchentools.fisherpaykel.com.


- L'épaisseur du panneau de porte sur mesure peut varier, à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

24 PO

PANNEAU DE PORTE SUPÉRIEUR



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR



24 PO

PANNEAU DE TIROIR

DIMENSIONS D'INSTALLATION DE PANNEAU DE PORTE SUR MESURE


Les dimensions sont indiquées pour la préparation et l'installation des panneaux de portes sur mesure. Pour les fichiers Dwg et Dxf de la préparation de panneau ci-dessous, téléchargez le dossier sur thekitchentools.fisherpaykel.com.

- L'épaisseur du panneau de porte sur mesure peut varier, à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.



Vérification de vos armoires

Vérifiez les dimensions des armoires : hauteur, largeur, profondeur, niveau du plancher, finitions de l'alcôve. Reportez-vous à 'Dimensions de la cavité' pour les mesures adéquates.




Vérifiez les raccordements d'alimentation électrique et d'alimentation en eau


- Assurez-vous de brancher chaque appareil à une prise électrique distincte.
- Pour prévenir les interruptions d'alimentation accidentelles de l'appareil, évitez de partager le point d'alimentation avec d'autres appareils.
- Pour connaître les caractéristiques d'alimentation requises, reportez-vous aux informations inscrites sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que votre appareil est correctement mis à la terre.
- Raccordez votre appareil à l'alimentation électrique à l'aide de la fiche et du cordon dont il est muni.
- Si le raccordement à l'alimentation électrique se trouve derrière l'appareil, nous recommandons d'installer un interrupteur de sectionnement auquel l'utilisateur pourra facilement accéder pour toute réparation ou déconnexion.
- Respectez les codes et règlements locaux lors de l'installation de l'appareil.

Vérification de votre appareil

Déballer votre appareil en suivant les étapes imprimées sur la boîte d'emballage. Assurez-vous que le modèle de l'appareil est bien celui que vous avez commandé. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et tous les ensembles d'installation sont complets.




Retirez l'ensemble de garnitures de l'arrière de l'appareil. Reportez-vous à 'Pièces fournies — Ensemble d'installation de garnitures' pour identifier les pièces comprises dans la boîte.



Retirez l'ensemble d'installation et l'ensemble d'articles divers de l'intérieur de l'appareil.


Retrait des pièces préinstallées



Garniture supérieure

Désengagez une extrémité de la garniture supérieure des bandes Dual Lock sur le côté sans charnière de l'appareil.


Glissez la garniture supérieure hors de la cavité de charnière de l'appareil.



Couvercle supérieur de la porte

Retirez délicatement les capuchons de garniture du couvercle supérieur aux deux extrémités dans le haut de la porte.

Assurez-vous de ne pas déplacer ou endommager l'aimant, car cela affecterait le fonctionnement de l'appareil.




Grille supérieure*

Ouvrez la porte et retirez le couvercle de cavité de la charnière en insérant un tournevis à pointe plate dans la fente.

Ouvrez la trappe de filtre à eau sur la grille inférieure et dévissez la vis n° 8x16.


Retirez la grille inférieure en dévissant les vis n° 8x16 aux deux extrémités de la grille.

*La grille supérieure du Réfrigérateur-Congélateur est différente de l'illustration.




Grille inférieure

La grille inférieure est amovible au moyen d'aimants.



Plaque de fixation de la plinthe

Retirez les vis pour détacher la plaque de fixation de la plinthe.




Diviseur de débit d'air

Retirez la vis pour détacher le diviseur de débit d'air. Mettez de côté toutes les pièces retirées pour les réutiliser ultérieurement.


Les illustrations peuvent différer de votre appareil.

Déplacement de votre appareil


Soyez prudent lorsque vous inclinez l'appareil vers l'avant/arrière. Appliquez du ruban adhésif pour maintenir les portes fermées et empêcher leur ouverture pendant le déplacement de l'appareil. Le déplacement de cet appareil nécessite au moins deux personnes.




Retirez les supports sur le côté sans charnière de la palette.



Inclinez légèrement l'appareil vers l'avant et insérez le chariot manuel entre la palette et l'appareil.




Attachez l'appareil à l'aide d'une sangle et retirez les supports restants.



Inclinez vers l'arrière pour charger l'appareil sur le chariot manuel et mettez la palette de côté.

Poussez le chariot manuel jusqu'à l'emplacement d'installation.

Ensemble d'assemblage de support antibasculement



Support antibasculement (1x)




Cheville pour maçonnerie (4x)



Vis cruciforme n° 10x40 (4x)

Outils



Tournevis cruciforme




Perceuse électrique



Crayon

Fixation du support antibasculement




1

Mesurez la hauteur (A) de l'emplacement de fixation, correspondant à la distance entre le plancher et la finition de l'alcôve.

- La hauteur (A) ne doit pas dépasser 84 3/16 po (2 138 mm) pour assurer que l'appareil ne basculera pas pendant l'installation.


2



Marquez une ligne horizontale (B) sur le mur arrière.

- Assurez-vous qu'il y ait un montant derrière le mur.


3



Placez le support sur le mur arrière. Alignez la surface inférieure du support sur la ligne marquée.

Marquez les emplacements des trous de vis, puis percez les trous à l'aide d'une perceuse électrique.

4




Pour l'installation sur un mur solide

Percez des trous adaptés à la taille des chevilles pour maçonnerie.


À l'aide d'un marteau, enfoncez les chevilles pour maçonnerie 10x30 mm dans le mur afin qu'elles soient au même niveau que ce dernier. Fixez le support au mur à l'aide de vis cruciformes n° 10x40 mm, puis vissez fermement.

5




Pour un mur en plaque de plâtre

Fixez le support antibasculement au mur à l'aide de vis cruciformes n° 10x40 mm, puis vissez fermement dans le montant avec un tournevis.



Lors du déplacement de l'appareil dans les armoires, assurez-vous que le support antibasculement chevauche le rebord arrière de l'appareil.

- Le support doit chevaucher l'appareil d'un minimum de 7 1/16 po (180 mm) pour assurer un maintien stable.



S'il n'est pas possible d'obtenir un chevauchement minimum de 7 1/16 po (180 mm), installez une pièce d'espacement solide sur le montant de mur derrière le support.

- Assurez-vous de ne pas rouler sur le cordon d'alimentation lors du déplacement de l'appareil.

PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Outils



Clé hexagonale M8




Clé 1/2 po (13 mm)




Clé à douille 1/2 po (13 mm)

Retrait des supports d'accrochage




①

Retirez l'écrou M8 et la rondelle M8 de la vis M8 dans le haut de la porte en utilisant la clé hexagonale et la clé fournies.




②

Retirez le support d'accrochage et mettez-le de côté pour l'utilisation ultérieure.



③

Desserrez les vis M8 de 1/8 po (3 mm).




④


Pour les modèles de Réfrigérateur-Congélateur :
Répétez les étapes ① - ③ pour retirer le support du tiroir. Utilisez une clé à douille pour desserrer l'écrou M8.

PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Ensemble de fixations d'installation




Embouts cannelés (2x)






Jauge d'alignement de profondeur (4x)

Outils



Tournevis cruciforme




Fixation des embouts cannelés



Avant de déplacer l'appareil dans la cavité, insérez un embout cannelé dans les grands trous sur les côtés supérieurs droit et gauche.


Les embouts protègent la surface intérieure des armoires des dommages pouvant être causés par les vis lors de l'insertion de l'appareil.

Fixation des jauges d'alignement de profondeur




Desserrez les vis sur les côtés gauche et droit dans le haut et le bas de la porte.

Placez les jauges d'alignement dans le bon sens sur les vis des côtés gauche et droit.



Gauche



Droite

Placez la jauge d'alignement en insérant la tête de vis au travers de l'encoche en trou de serrure de la jauge.

Poussez la jauge d'alignement vers le bas pour la verrouiller en position.

Serrez la vis juste assez pour maintenir fermement la jauge.

- Les jauges d'alignement sont seulement temporaires; elles doivent être retirées après l'installation.

PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE – PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE

Ensemble de poignée de porte



Vis hexagonale
M5x25 (4x)

Ensemble de fixation de panneau de porte



Support latéral (6x)



Pièce d'insertion pour support (6x)



Pièce d'espacement de support (6x)

Ensemble de panneau de porte



Vis rondelle 8Gx16
(32x)


Outils



Visseuse électrique

Fixation de la poignée


Avant d'installer la poignée, retirez la pellicule protectrice autour de la zone de fixation de la poignée. Protégez le fini du panneau de porte pour éviter d'endommager ou d'égratigner la surface.



Pour les modèles de Réfrigérateur/ Congélateur/Armoire à vin

Retirez les bouchons en plastique des trous de poignée (4x) du panneau de porte.

Alignez la poignée avec les trous et fixez à l'aide de vis hexagonales M5x25.



Pour les modèles de Réfrigérateur- Congélateur


Retirez les bouchons en plastique des trous de poignée (4x) du panneau de porte supérieur.

Alignez la poignée avec les trous et fixez à l'aide de vis hexagonales M5x25.

Fixez la poignée aux trous de poignée du panneau de porte de tiroir à l'aide de vis hexagonales M5x25.

Après l'installation des poignées, retirez le ruban bleu apposé sur les rebords intérieurs du panneau de porte.

Fixation des supports





Pour les modèles de Réfrigérateur/ Congélateur/Armoire à vin

Fixez le support d'accrochage supérieur aux trous de vis du panneau de porte à l'aide de vis rondelles 8Gx16.

- 6 vis pour la colonne 18 po
- 10 vis pour la colonne 24 po ou 30 po

Fixez la pièce d'espacement de support, le support latéral et la pièce d'insertion pour support (dans l'ordre illustré) aux trous de vis sur les deux côtés des panneaux de porte et tiroir à l'aide de vis rondelles 8Gx16.



Pour les modèles de Réfrigérateur- Congélateur

Fixez le support d'accrochage supérieur aux trous de vis du panneau de porte à l'aide de vis rondelles 8Gx16.

- 10 vis pour la colonne 24 po ou 30 po

Fixez le support d'accrochage inférieur aux trous de vis du panneau de porte de tiroir à l'aide de vis rondelles 8Gx16.

Fixez la pièce d'espacement de support, le support latéral et la pièce d'insertion pour support (dans l'ordre illustré) aux trous de vis sur les deux côtés des panneaux de porte et tiroir à l'aide de vis rondelles 8Gx16.

PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE — PANNEAU SUR MESURE

Ensemble de poignée de porte



Vis hexagonale M5x25
(4x)

Ensemble de fixation de panneau de porte



Support latéral (6x)



Pièce d'insertion pour support (6x)



Pièce d'espacement de support (6x)



Vis cruciforme M5x12
(32x)


Outils



Visseuse électrique


Fixation de la poignée

Reportez-vous à la page 'Dimensions d'installation de panneau de porte sur mesure' pour les emplacements de trous de vis adéquats sur le panneau de porte.



Pour les modèles de Réfrigérateur/ Congélateur/Armoire à vin

Fixez la poignée de porte aux trous de poignée du panneau de porte à l'aide de vis hexagonales M5x25.



Pour les modèles de Réfrigérateur- Congélateur

Fixez la poignée aux trous de poignée du panneau de porte supérieur à l'aide de vis


hexagonales M5x25.

Fixez la poignée aux trous de poignée du panneau de porte de tiroir à l'aide de vis hexagonales M5x25.

Assurez-vous que les poignées de porte et de tiroir ne nuisent pas à l'installation des supports de fixation latéraux.


Fixation des supports

Reportez-vous à la page 'Dimensions d'installation de panneau de porte sur mesure' pour les emplacements de trous de vis adéquats sur le panneau de porte.



support d'accrochage supérieur

support latéral




ligne marquée

Pour tous les modèles

Marquez une ligne au centre du panneau de porte sur mesure.


Alignez l'encoche en « V » dans le haut du support avec la ligne centrale.

Fixez le support d'accrochage supérieur aux trous de vis du panneau de porte sur mesure du réfrigérateur à l'aide de vis cruciformes M5x12.



support d'accrochage supérieur

support latéral



support d'accrochage inférieur

Pour les modèles de Réfrigérateur- Congélateur

Fixez le support d'accrochage inférieur aux trous de vis du panneau de porte de tiroir à l'aide de vis cruciformes M5x12.

PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE – ARMOIRE À VIN UNIQUEMENT

Ensemble d'installation



Garniture longue (2x)


Outils



Couteau à lame rétractable

Fixation des garnitures de verre longues

La fixation des garnitures de verre permet de couvrir l'espace entre le panneau de porte et le panneau vitré.



Ensemble d'installation



Garniture courte (2x)


Outils



Couteau à lame rétractable


Fixation des garnitures de verre courtes

1



Placez la garniture courte le long de la partie supérieure de l'ouverture dans le panneau de porte, sur les extrémités supérieures des garnitures longues.


2



Coupez les deux extrémités de la garniture courte à la longueur adéquate.


Enlevez une petite partie de la pellicule protectrice rouge du rebord court.

3



Fixez la partie découverte à une extrémité de la bride, perpendiculairement à l'extrémité supérieure de la garniture longue.

4



Continuez à fixer la garniture courte sur toute la longueur de la partie supérieure de l'ouverture dans le panneau de porte, en enlevant la pellicule au fur et à mesure.

Assurez-vous que la garniture soit alignée au même niveau que le rebord intérieur de la bride.

Fixez la partie découverte restante de la garniture courte à la bride, perpendiculairement à l'extrémité supérieure de l'autre garniture longue.

Répétez les étapes 1 à 5 pour la partie inférieure de l'ouverture dans le panneau de porte.

Ensemble de raccords d'alimentation en eau



Clip de blocage de collet (1x)




Tuyau tressé en acier inoxydable 1/2 BSP avec filetage 7/16-24 UNS (1x)



Adaptateur de 1/4 po (6 mm) (2x)

Raccordement à l'alimentation en eau


Assurez-vous que la porte de l'appareil soit fermée avant de le déplacer dans les armoires. Poussez l'appareil avec précaution vers l'avant des armoires, à une distance permettant d'accéder à l'arrière pour raccorder l'alimentation électrique et l'alimentation en eau. Assurez-vous qu'un robinet d'isolement soit disponible si l'alimentation en eau n'est pas facilement accessible.




tuyau tressé

Raccordez une extrémité d'un tuyau tressé au robinet d'eau.


Faites couler de l'eau dans le tuyau avant de le raccorder à l'appareil pour éliminer tout débris présent dans le tuyau.




Insérez l'autre extrémité du tuyau tressé dans une ouverture à l'arrière de la plinthe de l'appareil, puis poussez le tuyau entièrement vers l'avant de l'appareil.




Tirez le tuyau à l'avant de l'appareil.



Raccordez un adaptateur de 1/4 po (6 mm) au tuyau tressé.




⑤




Insérez entièrement l'extrémité de tuyau de l'adaptateur dans le dispositif PLV dans la partie avant inférieure de l'appareil.

⑥



Fixez le raccordement avec un clip de blocage entre le dispositif PLV et l'extrémité de tuyau de l'adaptateur.

Raccordement à l'alimentation électrique



À l'arrière de votre appareil, connectez la fiche d'alimentation à la prise de courant (115 V CA, 60 Hz).

- Une tonalité est émise lors de la mise en marche de l'appareil.

Lors de la mise en marche initiale, votre appareil passe par défaut au mode Installation.




Une fois l'installation terminée, déverrouillez le panneau de commande et maintenez la touche Compartment (Compartment)  enfoncée pendant quatre secondes pour démarrer le refroidissement.

- Reportez-vous au 'Guide d'utilisation' pour plus d'informations sur l'activation de votre appareil.


INSTALLATION DU FILTRE À EAU

Congélateur et Réfrigérateur avec fonction Ice & Water (Glaçons et eau)




Pour éviter les risques de basculement de l'appareil, gardez la porte fermée et assurez-vous que l'appareil est stable avant d'installer le filtre à eau.


Retirez l'emballage du filtre à eau fourni. Tirez délicatement sur l'outil de filtre pour le déloger du devant de l'appareil.



Insérez le filtre à eau complètement dans le boîtier de filtre et appuyez fermement pour enfoncer la tête de filtre à l'intérieur du boîtier.



En utilisant l'outil de filtre, tournez la tête de filtre de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le filtre en place.



Remplacez l'outil de filtre à sa position de rangement.

Ouvrez l'alimentation en eau pour vérifier s'il y a des fuites.

Utilisez le distributeur d'eau pour vous assurer que l'eau circule librement. Reportez-vous au Guide d'utilisation pour plus d'informations.


Réfrigérateur-Congélateur




Pour éviter les risques de basculement de l'appareil, gardez la porte fermée et assurez-vous que l'appareil est stable avant d'installer le filtre à eau.

Retirez l'emballage du filtre à eau fourni, puis l'outil de retrait de filtre de la grille supérieure.

Alignez la tête de filtre avec la fente de l'outil de retrait de filtre, puis poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.




En utilisant l'outil de retrait de filtre, maintenez le filtre à eau avec la poignée positionnée à la verticale, puis insérez-le dans le boîtier jusqu'à ce que la tête de filtre soit complètement enfoncée à l'intérieur du boîtier.



Poussez fermement afin d'insérer le filtre à eau complètement dans le boîtier.

Tournez l'outil de retrait de filtre dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le filtre à eau en place.




Retirez l'outil de retrait de filtre du filtre à eau, puis réinstallez-le dans la grille supérieure.

Ouvrez l'alimentation en eau pour vérifier s'il y a des fuites.


Utilisez le distributeur d'eau pour vérifier si l'eau circule librement. Reportez-vous au Guide d'utilisation pour plus d'informations.

INSTALLATION SIMPLE – ALIGNEMENT DE L'APPAREIL DANS LES ARMOIRES

Outils



Tournevis cruciforme




Règle



Crayon



Déplacement dans les armoires



Déplacez l'appareil avec précaution dans les armoires jusqu'à ce que le support antibasculement chevauche le rebord arrière de l'appareil.


- Vérifiez que le support chevauche l'appareil d'un minimum de 7 1/16 po (180 mm) pour assurer un maintien stable.
- Assurez-vous de ne pas rouler sur le tuyau d'alimentation en eau et le cordon d'alimentation lors du déplacement de l'appareil.

Alignement des jauges de profondeur




Sur le côté 'Cabinet depth alignment' (Alignement de profondeur) des jauges de profondeur, marquez le repère sur chaque côté de la porte qui correspond à l'épaisseur du panneau de porte.

- Dans l'illustration de cet exemple, l'épaisseur de panneau de porte de 1 po (25,4 mm) est marquée sur les jauges.





Gauche




Droite

Vérifiez que les espaces entre l'appareil et les parois des armoires sont égaux sur les côtés gauche et droit.



Outils





Tournevis cruciforme




Visseuse électrique (optionnelle)

Ajustement de l'alignement dans les armoires




Tourner les vis d'ajustement avant et arrière dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la hauteur de l'appareil.

Tourner les vis d'ajustement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue la hauteur de l'appareil.



Tournez les vis d'ajustement avant et arrière dans le sens des aiguilles d'une montre pour allonger les pattes avant et les pattes arrière afin qu'elles reposent au sol et que le support supérieur atteigne le plafond



de l'emplacement dans les armoires.

Vérifiez les jauges de profondeur pendant l'ajustement des vis pour maintenir l'alignement de l'appareil.


INSTALLATION SIMPLE – FIXATION DE L'APPAREIL DANS LES ARMOIRES

Ensemble de fixations d'installation



Vis à tête fraisée
8Gx16 (6x)

Outils




Tournevis cruciforme




Visseuse électrique
(optionnelle)

Fixation des supports supérieurs



Fixez le support supérieur à la surface du plafond des armoires à l'aide de vis à tête fraisée 8Gx16.

Fixation des supports latéraux




Fixez les supports latéraux (2x) aux côtés inférieurs droit et gauche des armoires à l'aide de vis à tête fraisée 8Gx16.

Une fois l'appareil fixé aux armoires, retirez les jauges d'alignement et resserrez les vis latérales.

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE

Outils




Tournevis cruciforme



Clé hexagonale M4
(1x)





Clé 1/2 po (13 mm)
(1x)



Clé à douille 1/2 po
(13 mm)



Suspension du panneau de porte

①




Maintenez le panneau de porte avec un angle dans le haut de la porte, puis abaissez les trous de vis du support d'accrochage sur les vis d'ajustement.

②




Alignez le panneau de porte pour qu'il soit bien droit avec la porte, puis glissez les supports latéraux sur les vis latérales de la porte.


Serrez partiellement les vis latérales pour fixer temporairement le panneau de porte.



③



Vissez la rondelle et l'écrou M8 sur la vis d'ajustement et serrez partiellement.




Pour les modèles de Réfrigérateur-Congélateur

Répétez les étapes ① - ③ pour les panneaux de porte supérieur et de tiroir.

Utilisez une clé à douille 1/2 po (13 mm) pour serrer ou desserrer l'écrou M8 dans le panneau de tiroir.

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE


Outils



Tournevis cruciforme




Clé hexagonale M4 (1)



Clé 13 mm (1x)

Ajustement de la hauteur du panneau de porte

Assurez-vous que les supports latéraux soient partiellement vissés lors de l'ajustement de la hauteur du panneau de porte. N'ajustez pas la hauteur du panneau de porte lorsque les supports latéraux sont solidement vissés. Cela risque de produire un frottement causant la déformation des supports d'accrochage.




Tournez la vis d'ajustement pour augmenter ou réduire la hauteur du panneau par rapport à la porte.

Continuez l'ajustement jusqu'à l'obtention d'un espace de plus de 3 mm par rapport aux armoires.

- N'ajustez pas la vis d'ajustement à plus de 1/4 po (6,5 mm) de sa position complètement abaissée.


Ajustement de la profondeur du panneau de porte




Desserrez les vis latérales des supports latéraux, puis glissez le panneau de porte vers l'avant/arrière.

Une fois satisfait de l'ajustement, resserrez les vis.

Réajustement du panneau de porte



Pour un ajustement supplémentaire du panneau de porte, retirez le panneau de porte et desserrez les vis de fixation du support d'accrochage, puis déplacez le support latéralement selon les besoins.




Pour un ajustement supplémentaire du panneau de porte, retirez le panneau de porte et desserrez les vis de fixation du support d'accrochage, puis déplacez le support latéralement selon les besoins.

- Une fois satisfait de la position du panneau de porte, serrez complètement la rondelle et l'écrou M8 sur la vis d'ajustement.

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE

Outils



Tournevis cruciforme



Couteau à lame rétractable




Clé hexagonale M4 (1x)




Clé 13 mm (1x)


Installation du support de blocage



RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR / ARMOIRE À VIN




RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR




Desserrez la vis dans le bas de la porte, puis glissez le support de blocage vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il touche au panneau.

Réfrigérateur-Congélateur

Le support de blocage est situé



dans le bas du panneau de porte supérieur.





Fixez le support de blocage au panneau de porte à l'aide d'une vis à tête fraisée 8x16.


Resserrez la vis dans le bas de la porte.

INSTALLATION DE LA PLINTHE

Ajustement des supports de plaque de fixation



Desserrez les vis d'assemblage des supports d'ajustement sur les deux côtés de la plinthe



de l'appareil à l'aide d'une clé hexagonale.

Ajustez les supports à la profondeur souhaitée en les déplaçant vers l'avant/arrière.

Resserrez les vis d'assemblage lorsque vous êtes satisfait.


INSTALLATION DE LA PLINTHE

Pièces diverses




Joint d'étanchéité à l'air de la plinthe (1x)

Ensemble d'installation de la plinthe



Panneau de plinthe (1x)

Outils





Tournevis cruciforme



Clé hexagonale M4 (1x)


Installation de la plaque de fixation

①



plaque de fixation

Réinstallez la plaque de fixation sur la plinthe de l'appareil à l'aide des mêmes vis précédemment mises de côté.





joint d'étanchéité à l'air de la plinthe

Si la profondeur de la plinthe est inférieure à 3 5/8 po (92 mm), fixez un joint d'étanchéité à l'air sur la plaque de fixation.

Enlevez l'endos du ruban adhésif du joint d'étanchéité à l'air, puis fixez-le au centre de la partie arrière de la plaque de fixation.

Appuyez fermement pour vous assurer que le ruban adhère à la plaque de fixation.

②




ruban adhésif

Enlevez l'endos du ruban adhésif des aimants fixés à la plaque de fixation.


- Assurez-vous que la surface adhésive soit propre et exempte de poussière ou de petites particules.

Fixation du panneau de plinthe

①



plinthe



pièce d'espacement

Positionnez la plinthe devant la plaque de fixation.

- Les pièces d'espacement sur la plinthe doivent être alignées avec les aimants sur la plaque de fixation.

Appuyez fermement la plinthe sur la plaque de fixation pour la fixer en position.


- Pour une plinthe sur mesure, les pièces d'espacement ne sont pas requises.
- Pour les dimensions de plinthe adéquates, reportez-vous à 'Dimensions de panneau de plinthe' pour plus d'informations.

INSTALLATION DES GRILLES

Outils




Couteau à lame rétractable




Tournevis cruciforme

Fixation de la grille supérieure



Réfrigérateur ou Congélateur/Armoire à vin


Ouvrez la porte, puis fixez les deux extrémités de la grille et la partie arrière de la trappe de filtre à eau à l'aide de vis n° 8x16.



Réfrigérateur-Congélateur


Réinstallez la grille supérieure à l'aide de vis n° 8x16.

Fixation de la grille inférieure



Réfrigérateur ou Congélateur/Armoire à vin

Réinstallez la grille inférieure à l'aide des aimants.




Réfrigérateur-Congélateur

Réinstallez la grille inférieure à l'aide des aimants.


Pour les hauteurs de plinthe de 4 1/2 po - 5 po (114 mm - 127 mm), raccourcissez la grille inférieure en coupant le long des cannelures verticales.

INSTALLATION DU FILTRE À CHARBON


Le filtre à charbon est utilisé uniquement avec les modèles d'Armoire à vin. Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé pour éviter d'endommager la trappe ou le filtre. Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange (862755) en visitant le site fisherpaykel.com ou en appelant le service à la clientèle de Fisher & Paykel.




Retirez l'emballage du filtre.



Ouvrez le couvercle du compartiment de filtre en enfonçant le loquet.



Insérez le filtre à charbon dans la trappe.




Poussez le filtre doucement dans la trappe jusqu'à ce qu'il soit au même niveau, puis fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille sur le loquet.

Les illustrations peuvent différer de votre appareil.


INSTALLATION DU DIVISEUR DE DÉBIT D'AIR

Le diviseur de débit d'air empêche la dérivation du débit d'air devant la grille inférieure.




RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR / ARMOIRE À VIN


RÉFRIGÉRATEUR-
CONGÉLATEUR



Retirez le revêtement de la couche adhésive du diviseur de débit d'air.



Appuyez le diviseur de débit fermement contre le bas du panneau de porte/tiroir. Assurez-vous que le côté de la couche adhésive du diviseur soit en contact avec le panneau de porte. Fixez le diviseur de débit d'air au panneau à l'aide de la vis.



Fixez un capuchon sur le diviseur de débit.

INSTALLATION DES GARNITURES DE BÂTI

Ensemble d'installation de garnitures




Garniture latérale de bâti (2x)



Bandes adhésives double face (4x)


Installation des garnitures latérales de bâti



Les bandes adhésives double face sont préfixées à quatre emplacements le long des garnitures latérales.


- Assurez-vous d'appuyer fermement les bandes adhésives sur les garnitures latérales de bâti.

Enlevez le revêtement des bandes adhésives double face.



- Assurez-vous que la surface adhésive soit propre et exempte de poussière ou de petites particules. Positionnez la garniture avec un angle sur le col de la charnière de porte.


2



Pour les modèles de Réfrigérateur ou Congélateur/Armoire à vin

Maintenez la garniture latérale dans le même angle et glissez l'extrémité inférieure derrière la charnière inférieure.

Glissez l'extrémité supérieure derrière la charnière supérieure.




Pour les modèles de Réfrigérateur-Congélateur


Maintenez la garniture latérale dans le même angle et glissez l'extrémité inférieure derrière la charnière centrale, vers le bas jusqu'au côté du tiroir inférieur.

Glissez l'extrémité supérieure de la garniture latérale derrière la charnière supérieure.


3



RÉFRIGÉRATEUR ou
CONGÉLATEUR
ARMOIRE À VIN



RÉFRIGÉRATEUR-
CONGÉLATEUR



Insérez la garniture latérale derrière la cavité de la charnière supérieure.

Appuyez la bande adhésive sur la cavité en vous assurant que la garniture repose également contre la face intérieure de l'appareil.

Sur le côté sans charnière, glissez la garniture latérale derrière la garniture supérieure.

Appuyez fermement sur les emplacements des bandes Dual Lock pour vous assurer que les garnitures latérales soient solidement fixées.

INSTALLATION DES COUVERCLES ET GARNITURES DE PORTE

Ensemble d'installation de garnitures



Couvercle latéral du panneau de porte (2x)

Pour les modèles de Réfrigérateur ou Congélateur/Armoire à vin



Couvercle latéral du panneau de porte (2x)

Pour les modèles de Réfrigérateur-Congélateur



Couvercle latéral du panneau de tiroir (2x)

Pour les modèles de Réfrigérateur-Congélateur




Garniture supérieure de tiroir (1x)

Pour les modèles de Réfrigérateur-Congélateur


Réinstallation du couvercle supérieur (pour tous les modèles)

Enlevez l'endos des bandes adhésives double face préfixées sur le haut de la porte. Assurez-vous que l'aimant est en place avant d'installer le couvercle supérieur.



Alignez le couvercle supérieur avec le haut de la porte.

Enclenchez l'encoche dans le compartiment à aimant et les capuchons de garniture sur les bandes adhésives.




Appuyez sur les deux extrémités du couvercle supérieur pour fixer les capuchons de garniture sur les bandes adhésives.

Assurez-vous de ne pas déplacer ou endommager l'aimant, car cela affecterait le fonctionnement de l'appareil.

Installation des couvercles latéraux de porte

Assurez-vous que la surface de la porte soit exempte de poussière ou de petites particules. Nettoyez les surfaces de la porte avec un liquide de nettoyage pour améliorer l'adhérence des bandes adhésives. Les bandes adhésives double face sont préfixées sur les couvercles latéraux et la garniture supérieure de tiroir.




Réfrigérateur ou Congélateur/ Armoire à vin

Enlevez le revêtement des bandes adhésives double face.

Glissez le couvercle latéral du panneau de porte dans l'espace entre la porte et le panneau de porte.

Alignez le dessus du couvercle latéral du panneau de porte avec le profilé supérieur du panneau de porte.

Appuyez fermement pour vous assurer que les bandes adhésives adhèrent entièrement à la surface de la porte.



Réfrigérateur-Congélateur

Les aimants sont préfixés sur les couvercles latéraux de porte et tiroir.

Poussez les couvercles latéraux de porte pour les insérer dans les espaces du panneau à droite et gauche de la porte.


Alignez les parties supérieures des couvercles latéraux avec les extrémités droite et gauche du couvercle supérieur.

Enlevez l'endos des bandes adhésives sur la garniture supérieure de tiroir. Appuyez fermement sur la garniture pour la fixer sur la surface arrière du panneau de tiroir.

- Assurez-vous que la garniture repose complètement contre la surface supérieure du tiroir.


Insérez les couvercles latéraux de tiroir dans les espaces du panneau à droite et gauche du tiroir.

- Assurez-vous que le bâti soit centré pour éviter toute obstruction avec les couvercles latéraux.



INSTALLATION DE LA GARNITURE SUPÉRIEURE ET DES COUVERCLES DE CAVITÉ DE CHARNIÈRE

installation de la garniture supérieure (pour tous les modèles)





Glissez une extrémité de la garniture supérieure dans la cavité de charnière de l'appareil.



Appuyez sur l'autre extrémité pour fixer les bandes Dual Lock sur le côté sans charnière de l'appareil.

installation des couvercles de cavité de charnière (pour tous les modèles)



Suivez les étapes ci-dessous pour installer les couvercles des cavités de charnière supérieure, inférieure ou centrale.



Placez le couvercle sur la cavité de charnière, en faisant correspondre les goujons sur le couvercle avec les fentes dans la cavité de charnière.




Glissez le couvercle à l'intérieur de la cavité.




Appuyez sur le couvercle de cavité pour vous assurer de l'enclencher dans la cavité.

Votre installation encastrée est maintenant terminée!

Ensemble de fixations d'installation



Embouts cannelés (2)



Jauges d'alignement de profondeur (4)

Ensemble de support de liaison supérieure




Pièce d'espacement centrale (1)




Vis rondelle 8Gx16 (2)

Outils





Tournevis cruciforme




Visseuse électrique (optionnelle)

Les illustrations peuvent différer de votre appareil.


Fixation de la pièce d'espacement centrale aux armoires



1



2



3

La pièce d'espacement centrale doit être installée pour assurer l'installation adéquate des appareils.

Mesurez les largeurs des côtés gauche (A) et droit (B) vers le centre de l'alcôve pour déterminer l'emplacement de fixation de la pièce d'espacement centrale.

Reportez-vous à la page 'Dimensions des

armoires' pour les mesures de largeur de cavité adéquates.

Sur le côté 'Top spacer depth alignment' (Alignement de profondeur de pièce d'espacement supérieure) de la jauge de profondeur, marquez l'emplacement


de fixation de la pièce d'espacement centrale sur les armoires.

La position de profondeur de la pièce d'espacement dépend de l'épaisseur du panneau de porte.

Fixez la pièce d'espacement centrale au plafond de l'alcôve à l'aide de deux vis à tête fraisée 8Gx16.

Serrez les vis avec un tournevis ou une visseuse électrique.

Fixation des embouts cannelés et des jauges d'alignement de profondeur




1

embouts cannelés

emplacements des jauges de profondeur


Avant de déplacer les appareils dans la cavité, insérez les embouts cannelés dans les grands trous sur les côtés supérieurs droit et gauche des deux appareils.

Les embouts protègent la surface intérieure des armoires des dommages pouvant être causés par les vis lors de l'insertion de l'appareil.




2


Desserrez les vis sur les côtés gauche et droit dans le haut et le bas de la porte. (A) Placez les jauges d'alignement dans le bon sens sur les vis des côtés gauche et droit.



Gauche



Droite



3

Placez la jauge d'alignement en insérant la tête de vis au travers de l'encoche en trou de serrure de la jauge.

Poussez la jauge d'alignement vers le bas pour la verrouiller en position.

Serrez la vis juste assez pour maintenir fermement la jauge.

- Les jauges d'alignement sont seulement temporaires; elles doivent être retirées après l'installation.

Outils



Règle

Déplacement du premier appareil dans les armoires




VUE DE PROFIL

Déplacez lentement le premier appareil sur le côté souhaité dans les armoires jusqu'à ce que le support antibasculement chevauche le rebord arrière de l'appareil.

Vérifiez que le support chevauche l'appareil d'un minimum de

Alignement des jauges de profondeur



7 1/16 po (180 mm) pour assurer un maintien stable. Reportez-vous à

'Fixation du support antibasculement' pour plus d'informations.

Alignez le capuchon supérieur du premier appareil afin qu'il soit au même niveau que le devant de la pièce d'espacement.

Sur le côté de la porte adjacent aux armoires, marquez le repère des jauges de profondeur qui correspond à l'épaisseur du panneau de porte.


Alignez la ligne marquée au même niveau que la surface avant des armoires adjacentes.

Ensemble de fixations d'installation




Vis à tête fraisée 8Gx16 (6)

Outils



Tournevis cruciforme




Visseuse électrique (optionnelle)




Règle


Ajustement de l'alignement du premier appareil dans les armoires




Tournez les vis d'ajustement avant et arrière dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur de l'appareil, ou dans le sens inverse



pour la réduire.



Tournez les vis d'ajustement avant et arrière dans le sens des aiguilles d'une montre pour allonger les pattes afin qu'elles




reposent au sol et que le support supérieur atteigne le plafond de l'alcôve.

Vérifiez les jauges d'alignement pendant l'ajustement des vis pour maintenir l'alignement de l'appareil.

En utilisant une règle, vérifiez que les espaces entre l'appareil et la paroi d'armoire sont égaux.


Fixation des supports supérieurs



Support supérieur gauche

Support supérieur droit


1




Fixez les supports supérieurs gauche et droit à la surface du plafond des armoires à l'aide de vis à tête fraisée 8Gx16.

Fixation des supports latéraux

1



Support latéral inférieur gauche




Fixez un support latéral inférieur à la surface latérale des armoires à l'aide de vis à tête fraisée 8Gx16.

Outils



Règle

Déplacement dans les armoires



VUE DE PROFIL


Poussez le deuxième appareil pour le déplacer lentement sur l'autre côté dans les armoires, à côté du premier appareil.

Vérifiez que le support chevauche l'appareil d'un minimum de 7 1/16 po (180 mm) pour assurer un maintien stable. Reportez-vous à 'Installation du support

antibasculement' pour plus d'informations.

Alignez le capuchon supérieur du deuxième appareil afin

Alignement des jauges de profondeur



qu'il soit au même niveau que la pièce d'espacement et le capuchon supérieur du premier appareil.

Sur le côté de la porte adjacent aux armoires, marquez le repère de la jauge de profondeur qui correspond à

l'épaisseur du panneau de porte.


Alignez la ligne marquée au même niveau que la surface avant des armoires adjacentes.

Ajustez la hauteur du deuxième appareil. Reportez-vous à 'Ajustement de la hauteur du premier appareil dans les armoires' (page 51).

En utilisant une règle, vérifiez que les espaces entre les appareils et les parois d'armoires sont égaux.

INSTALLATION MULTIPLE – FIXATION DU DEUXIÈME APPAREIL DANS LES ARMOIRES

Ensemble de fixation de liaison supérieure



Vis d'assemblage
M5x20 (1)



Rondelle plate
M5x16x1 (1)

Ensemble de fixation de liaison inférieure



Vis rondelle M6x16
(1)



Rondelle de
plastique
M6x12x3,2 (1)



Écrou hexagonal
M6 (1)




Vis à tête fraisée
8Gx16 (5)

Outils




Clé hexagonale M4



Tournevis cruciforme


Fixation des supports supérieurs



Fixez les capuchons supérieurs des deux appareils à la pièce d'espacement centrale à l'aide de la vis d'assemblage M5x20 et la rondelle.

Fixez les supports supérieurs à la surface du plafond des

Fixation du support de liaison et des supports latéraux




armoires à l'aide de vis à tête fraisée 8Gx16.

Fixez ensemble les supports de liaison inférieure des deux appareils à l'aide de la fixation de liaison inférieure.


Fixez les supports latéraux inférieurs gauche et droit du deuxième appareil aux armoires à l'aide de vis à tête fraisée 8Gx16.

Reportez-vous aux pages 40 – 50 pour terminer votre installation.

Outils



Garniture centrale en aluminium (1x)




Bandes adhésives double face (4x)

Installation de la garniture centrale


La garniture centrale est installée après les garnitures supérieures et les grilles sur les appareils.

1




Quatre bandes adhésives double face sont préfixées le long de la garniture centrale. Enlevez le revêtement des bandes adhésives double face.

2



Positionnez la garniture entre les cols des deux appareils.


3



Poussez et appuyez la garniture sur les appareils/cols.

Assurez-vous que l'extrémité supérieure de la garniture soit poussée contre le plafond de la cavité avant de la fixer en position.

4




Appuyez sur la garniture centrale pour la fixer en position.

Appuyez fermement pour vous assurer que les bandes adhésives adhèrent entièrement.


PRÉSENTOIR À VIN POUR ARMOIRE À VIN (ÉTAPE OPTIONNELLE)

Assemblage de poignée


Des blocs de retenue sont préassemblés dans le bas des deux extrémités de la poignée.



Desserrez les vis jusqu'à ce que les blocs de retenue puissent être insérés entre les lattes du présentoir.




Alignez la poignée sur l'extrémité avant du présentoir.




Tournez le bloc de retenue en position verrouillée et serrez la vis pour verrouiller la poignée en place.

Assemblage de socle


Un bloc de retenue est préassemblé dans le bas de chaque socle. Utilisez une pièce d'espacement pour positionner correctement le socle et éviter que les bouteilles de vin soient trop à la verticale, ce qui risquerait de les faire basculer.



Insérez le bloc de retenue à l'emplacement souhaité entre les lattes du présentoir. Ne serrez pas.



Placez le 'guide-socle' sur les lattes derrière la poignée. Alignez le socle sur la pièce d'espacement, selon la taille et le type de bouteille de vin.




Tournez le bloc de retenue en position verrouillée et serrez la vis. Après l'utilisation, retirez le guide-socle du présentoir.


Ensemble d'étiquettes de vin



Écrivez le nom ou le type de vin sur l'étiquette.



Placez l'étiquette sur le rebord avant du présentoir, devant la bouteille correspondante.




Essuyez les étiquettes avec un chiffon humide pour effacer les inscriptions.


CHANGEMENT DE CÔTÉ DES CHARNIÈRES DE PORTE (ÉTAPE OPTIONNELLE)

Vous avez la possibilité optionnelle de changer le côté des charnières de porte de votre appareil, du côté droit au côté gauche ou vice versa. Un ensemble de changement de côté des charnières est requis pour cette installation; cet ensemble est vendu séparément. Assurez-vous de retirer la totalité des tablettes, couvercles et garnitures de l'appareil avant de changer les charnières de côté. Veillez à ne pas endommager la porte.


Retrait de la porte




RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR / ARMOIRE À VIN




RÉFRIGÉRATEUR-
CONGÉLATEUR





Relâchez le ressort de charnière en tournant la vis T20 dans la charnière à la position '0'.
Fermez la porte et placez l'appareil sur le dos, en le déposant sur la palette.



RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR / ARMOIRE À VIN




RÉFRIGÉRATEUR-
CONGÉLATEUR



Détachez la porte de l'appareil en dévissant les vis hexagonales M6x10 (4x) de la charnière supérieure et la charnière inférieure/centrale.


CHANGEMENT DE CÔTÉ DES CHARNIÈRES DE PORTE (ÉTAPE OPTIONNELLE)

Retrait de la charnière de porte supérieure



- ① Faites pivoter la charnière supérieure (A) vers l'extérieur et retirez le couvercle de cavité de la charnière supérieure (B) en insérant un tournevis à pointe plate dans la fente du couvercle.
- ② Dévissez les vis à tête fraisée M6x16 (C) pour retirer la charnière supérieure, puis mettez-la de côté pour l'utilisation ultérieure.
- ③ Dévissez les vis à tête fraisée M6x16 (D) de la cavité de charnière pour retirer la cavité de charnière et le support supérieur pour alcôve.
- ④ Dévissez les vis à tête fraisée M5x12 (E) pour retirer le support de la charnière supérieure et la pièce d'espacement.
- ⑤ Sur le côté sans charnière, retirez le support supérieur pour alcôve en dévissant les vis à tête fraisée M6x16 (F).

Retrait de la charnière de porte inférieure — Pour les modèles de Réfrigérateur et Congélateur / Armoire à vin




- ① Faites pivoter la charnière inférieure (A) vers l'extérieur et retirez le couvercle de cavité de la charnière inférieure (B) en insérant un tournevis à pointe plate dans la fente.
- ② Retirez la charnière en dévissant les vis à tête fraisée M6x16 (2x) (C).
- ③ Ouvrez la trappe de filtre à eau sur la grille inférieure et dévissez la vis n° 8x16 (D) tout en maintenant la grille en place.
- ④ Retirez la grille inférieure en dévissant les vis n° 8x16 (E) sur les côtés inférieurs gauche et droit de la grille.
- ⑤ Retirez le support de la charnière inférieure en dévissant les vis à tête fraisée M6x16 (F).

IMPORTANT!

Ne retirez pas les supports servant à fixer la plinthe de l'appareil au bâti!


Retrait de la charnière de porte centrale — Pour les modèles de Réfrigérateur-Congélateur




- ① Faites pivoter la charnière centrale (A) et dévissez les vis à tête fraisée M6x16 (B) pour retirer la charnière centrale, puis mettez-la de côté pour l'utilisation ultérieure.
- ② Dévissez les vis à tête fraisée M5x12 (C) pour retirer le support de la charnière supérieure et la pièce d'espacement.

CHANGEMENT DE CÔTÉ DES CHARNIÈRES DE PORTE (ÉTAPE OPTIONNELLE)

Déplacement du compartiment de capteur




1




Dégrafer le capteur Hall du compartiment.

2




Libérez le faisceau de la plaquette d'interception en le décrochant du compartiment de capteur.


3



Retirez les vis n° 8x16 (2x) du compartiment de capteur.




4




Déplacez le compartiment de capteur afin d'aligner le clip opposé du capteur Hall avec le centre du bâti.

5




Réinstallez le compartiment de capteur en utilisant des vis n° 8x16 (2x) dans les trous pré-perçés du panneau supérieur du bâti.

6



Enclenchez le capteur Hall dans le compartiment de capteur, dans la cavité la plus proche de la ligne centrale du bâti.


7



Enfoncez le faisceau de la plaquette d'interception dans les fourches du compartiment de capteur.


CHANGEMENT DE CÔTÉ DES CHARNIÈRES DE PORTE (ÉTAPE OPTIONNELLE)

Réinstallation de la charnière de porte supérieure




- ① Réinstallez le support de la charnière supérieure et la pièce d'espacement avec les vis à tête fraisée M5x12 (A) sur le nouveau côté des charnières, de l'autre côté de l'appareil.
- ② Installez la nouvelle cavité de charnière et le nouveau support supérieur pour alcôve sur le nouveau côté des charnières en utilisant deux (2x) vis à tête fraisée M6x16 (B).
 - La nouvelle cavité de charnière et le nouveau support supérieur pour alcôve sont fournis dans l'ensemble de charnière.
- ③ Installez la nouvelle charnière dans la nouvelle cavité de charnière en vissant les vis à tête fraisée M6x16 (2x) (C).
- ④ Ouvrez la charnière (D) et enclenchez le couvercle (E) sur la cavité de la charnière supérieure.
- ⑤ Installez un nouveau support supérieur pour alcôve sur le nouveau côté sans charnière (F).

Réinstallation de la charnière de porte inférieure — Réfrigérateur ou Congélateur / Armoire à vin



- ① Installez un nouveau support de charnière inférieure sur le nouveau côté des charnières avec des vis M6x16 (2x) (A).
- ② Assurez-vous que la languette sur le dessus du support s'insère dans la fente du support avant de la plinthe de l'appareil.
- ③ Utilisez la charnière retirée du haut de l'appareil et insérez les languettes dans le support de la charnière inférieure. Faites pivoter la charnière pour la mettre en place, puis fixez-la avec des vis à tête fraisée M5x12 (2x) (B).
- ④ Ouvrez la charnière (C) et installez le nouvel assemblage de grille supérieure.
- ⑤ Fixez en place à l'aide de vis n° 8x16 (3x) (D). Vissez une vis dans les coins inférieurs gauche et droit de la grille, puis une derrière la trappe de filtre à eau.
- ⑥ Enclenchez le couvercle de cavité de la charnière inférieure sur la nouvelle cavité de charnière (E).


Réinstallation de la charnière de porte centrale — Réfrigérateur-Congélateur



- ① Réinstallez le support de la charnière centrale et la pièce d'espacement avec les vis à tête fraisée M5x12 (A).
- ② Ouvrez la charnière centrale (B) et réinstallez la charnière avec les vis à tête fraisée M6x16 (C).

CHANGEMENT DE CÔTÉ DES CHARNIÈRES DE PORTE (ÉTAPE OPTIONNELLE)


Changement de supports de porte supérieurs



- ① Dévissez les vis M5x10 (4x) pour retirer le support adaptateur supérieur du haut de la porte **(A)**.
- ② Installez le nouveau support adaptateur supérieur de l'autre côté du haut de la porte, à l'aide de vis M5x10 (4x) **(B)**.


Changement de support de porte inférieur

utilisez le nouveau support adaptateur inférieur et la pièce d'espacement





- ① Retirez le support de blocage du panneau de porte et la rondelle du bas de la porte en dévissant la vis M6x25 (1x) **(C)**.
- ② Retirez le support adaptateur inférieur et la pièce d'espacement du bas de la porte en dévissant les vis M6x25 (2x) et la vis M5x30 (1x) **(D)**.
- ③ Installez le nouveau support adaptateur inférieur et la pièce d'espacement existante de l'autre côté de la porte, à l'aide de vis M6x25 (2x) et d'une vis M5x30 (1x) **(E)**.
- ④ Installez le support de blocage du panneau de porte existant et la rondelle de l'autre côté de la porte, à l'aide d'une vis M6x25 (1x) **(F)**.

Réinstallation de la porte



- ① Fixez la porte à la charnière supérieure et la charnière inférieure/centrale à l'aide de vis hexagonales M6x10 (4x).



- ② Activez le ressort de charnière en tournant les vis T20 étoilées à la position I.
- ③ Ramenez l'appareil en position verticale, puis réinstallez tous les couvercles et toutes les garnitures.

LISTE DE VÉRIFICATION FINALE

✓ À ÊTRE REMPLIE PAR L'INSTALLATEUR

TOUS LES MODÈLES

- Appareil de niveau** : Assurez-vous que l'appareil est de niveau et que les dimensions sont exactes.
Reportez-vous à 'Dimensions des armoires' aux pages 14-15.
- Antibascullement** : Assurez-vous que l'appareil est maintenu solidement par les armoires à l'aide du support antibascullement et des raccords fournis. Reportez-vous à 'Préparation de la cavité' à la page 30.
- Panneau de porte et plinthe** : Assurez-vous que le(s) panneau(x) de porte(s) et la plinthe sont solidement fixés et correctement alignés; reportez-vous à 'Installation du panneau de porte' aux pages 42-44 et à 'Installation de la plinthe' aux pages 44-45.
- Fermeture facile des portes** : Assurez-vous que les portes/le tiroir peuvent s'ouvrir et se fermer facilement, sans aucune résistance causée par les armoires ou un produit à proximité. Reportez-vous à 'Dégagement de la porte' et 'Dégagement du tiroir' à la page 21.
- Tige de charnière** : Assurez-vous que la tige de limitation de charnière est installée pour une rotation de porte à 90°. Reportez-vous à 'Dégagement de la porte' à la page 21.
- Dégagement de ventilation** : Assurez-vous que l'installation de l'appareil est conforme aux exigences de dégagement de ventilation minimal requis. Vérifiez que l'espace entre le bas du panneau de porte et le sol est d'au moins 50 mm. Reportez-vous à 'Dimensions du produit' à la page 13.
- Garnitures de bâti** : Assurez-vous que les garnitures latérales de bâti soient solidement fixées. Reportez-vous à 'Installation des garnitures de bâti' à la page 48.
- Couvercles et garnitures de porte** : Assurez-vous que les garnitures de porte, les couvercles de porte et le couvercle de cavité de charnière soient solidement fixés. Reportez-vous à 'Installation des couvercles et garnitures de porte' à la page 49 et à 'Installation de la garniture supérieure et des couvercles de cavité de charnière' à la page 50.

- Capteur d'ouverture de porte** : Assurez-vous que les aimants de la porte soient bien en place afin que le capteur d'ouverture de porte fonctionne correctement. Reportez-vous à 'Installation des garnitures' à la page 47.
- Emballage** : Assurez-vous de retirer tous les matériaux d'emballage internes et externes. Reportez-vous à 'Avant l'installation' à la page 27.
- Mode Installation** : Assurez-vous que le mode Installation soit désactivé (maintenez la touche Compartiment (Compartiment)  enfoncée pendant 4 secondes). Reportez-vous à 'Raccordement de l'alimentation électrique et de l'alimentation en eau' à la page 35.
- Codes d'erreur** : Assurez-vous qu'aucun code d'erreur ne s'affiche.
- Guide d'utilisation** : Vérifiez que le Guide d'utilisation est à l'intérieur du produit, à un endroit bien visible pour le client.

POUR LES PRODUITS AVEC DISTRIBUTION DE GLAÇONS UNIQUEMENT, DISTRIBUTION

D'EAU UNIQUEMENT OU FONCTION ICE & WATER (GLAÇONS ET EAU)

- Filtre à eau** : Le filtre à eau est installé et enclenché en position horizontale. Reportez-vous à 'Installation du filtre à eau' à la page 39.
- Appareil à glaçons** : Activez l'appareil à glaçons. Activez manuellement un cycle de l'appareil à glaçons en appuyant sur les touches ,  et  simultanément pendant quatre secondes, puis fermez la ou les porte(s). Le plateau à glaçons se retournera et activera la valve. Répétez cette étape pour activer manuellement un cycle de l'appareil à glaçons. Le plateau à glaçons se remplira et se videra dans le bac situé en dessous; séchez le bac et réinstallez-le correctement. Reportez-vous à la page 19 de votre Guide d'utilisation.
- Distributeur** : Assurez-vous que l'eau circule dans le système en utilisant la plaque du distributeur. Reportez-vous à la page 18 de votre Guide d'utilisation.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du détaillant _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2020. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à modifications sans préavis.

Les caractéristiques de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. Dans le cadre de notre politique d'amélioration en permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment.

Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.

866169A 10.20